

# Menystruktur

## 1 Oppsett

- Skulle brygger og mikseenhet
- Åpne/lukke brygger
- Rengjørings-instruksjoner
- Telleverk
- Vedlikehold -1.1-
- Maskininnstillinger -1.2-
- Service -1.3-

### 1.1 Vedlikehold

- Fyll beholder(e)
- Nullstille telleverk avfallsbeholderen
- Skift ut vannfilteret
- Rens/avkalking

### 1.2 Maskininnstillinger

- Generelle innstillinger -1.2.1-
- Prosess innstillinger -1.2.2-
- Innstillinger for drikke -1.2.3-

#### 1.2.1 Generelle innstillinger

- Språk
- Dato og klokkeslett
- Sett funksjonene på/av
- Styrke LCD
- Innstilling for betegnelse av feilkoder

#### 1.2.2 Prosess innstillinger

- Boilertemperatur
- Vannets hardhet
- Telleverk avfallsbeholder
- Energisparemodus
- Innstillinger for rens/avkalking
- Viftehastighet
- Bryggertype

#### 1.2.3 Innstillinger for drikke

- Valg av drikk og plassering
- Valg av ingrediens
- Styrke og volum
- Priser
- Betegnelse ingrediens og drikk
- Standard: kopp / krus / kanne

## 1.3 Service

- SD-kort -1.3.1-
- Kalibrering -1.3.2-
- Diagnose -1.3.3-
- Nullstill fabrikkinnstillinger

### 1.3.1 SD-kort

- Back-up innstillinger
- Importer innstillinger
- Eksporter telleverk
- Oppdater database
- Importer mediafiler
- Oppskrift / tekst / maskinvare

### 1.3.2 Kalibrering

- Temperatur
- Lavtrykkspumpe

### 1.3.3 Diagnose

- Feilhistorikk
- Rensehistorikk
- Programvare informasjon
- I/O-tester -1.3.3.1-

#### 1.3.3.1 Komponenttest

- Tilførselstest
- Funksjonstest