

## Struttura del menu

### 1 Configurazione

- Lavaggio miscelatore + mixer
- Pulizia del miscelatore
- Istruzioni per la pulizia
- Letture del contatore
- Manutenzione -1.1-
- Configurazione della macchina -1.2-
- Assistenza -1.3-
- Modulo di latte -1.4-

#### 1.1 Manutenzione

- Riempire i contenitori
- Sostituire il filtro dell'acqua
- Decalcificare

#### 1.2 Configurazione della macchina

- Impostazioni generali -1.2.1-
- Impostazioni del processo -1.2.2-
- Impostazioni delle bevande -1.2.3-

##### 1.2.1 Impostazioni generali

- Opzione della lingua
- Data e ora
- Attivare/disattivare la funzione
- Colore di sfondo
- Intensità LCD
- Volume dell'audio
- Impostare le descrizioni dei messaggi di errore

##### 1.2.2 Impostazioni del processo

- Temperatura caldaia
- Durezza dell'acqua
- Contatore cestino rifiuti
- Modalità risparmio energetico
- Gestione pulizia
- Velocità della ventola
- Impostazioni del lavaggio

##### 1.2.3 Impostazioni delle bevande

- Selezione e ordine delle bevande
- Selezione ingredienti
- Robustezza e volume
- Prezzi
- Descrizione di ingredienti e bevande
- Standard: 1 tazza / 2 tazze / caraffa

### 1.3 Assistenza

- Scheda SD -1.3.1-
- Calibrazione -1.3.2-
- Diagnosi -1.3.3-
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica

#### 1.3.1 Scheda SD

- Crea una copia di backup della configurazione
- Importa configurazione
- Esporta letture contatori
- Aggiornamento software
- Importa file multimediali
- Trasmissione dei dati per analisi

#### 1.3.2 Calibrazione

- Temperatura
- Macinacaffè
- Pompa a bassa pressione
- Pompa ad alta pressione

#### 1.3.3 Diagnosi

- Cronologia errori
- Cronologia di pulizia
- Informazioni sul software
- Test di I/O -1.3.3.1-
- Aprire e chiudere rapidamente il miscelatore
- Aprire lentamente il miscelatore
- Chiudere lentamente il miscelatore
- Attivare/disattivare la funzione speciali

##### 1.3.3.1 Test hardware

- Test su ingresso
- Test su uscita

### *Modulo di latte*

#### 1.4 Configurazione

- Configurazione della macchina
- Pulizia del modulo di latte
- Assistenza

##### 1.4.1 Configurazione della macchina

- Letture del contatore
- Attivare/disattivare la funzione
- 'Cleanshot'
- Lavaggio
- Decalcificare

##### 1.4.2 Assistenza

- Test di I/O -1.4.2.1-
- Calibrazione pompa di latte
- Il sistema viene pressurizzato

###### 1.4.2.1 Test hardware

- Test su ingresso
- Test su uscita