

Struktura menu

1 Konfiguracja

- Wypłucz zaparzacz + mieszadło
- Otwórz/zamknij zaparzacz
- Instrukcja czyszczenia
- Odczyty licznika
- Konserwacja -1.1-
- Ustawienia urządzenia -1.2-
- Serwis -1.3-

1.1 Konserwacja

- Napełnij pojemnik(i)
- Kasowanie licznika pojemnika odpady
- Wymień filtr wody
- Usuń kamień

1.2 Ustawienia urządzenia

- Ustawienia ogólne -1.2.1-
- Ustawienia procesu -1.2.2-
- Ustawienia napoju -1.2.3-

1.2.1 Ustawienia ogólne

- Opcja językowa
- Data i godzina
- Włącz / wyłącz funkcje
- Intensywność LCD
- Zmiana treści komunikatów o błędach

1.2.2 Ustawienia procesu

- Temperatura w podgrzewaczu
- Twardość wody
- Licznik pojemnika na odpady
- Tryb energooszczędny
- Zarządzanie czyszczeniem
- Prędkość wentylatora
- Typ zaparzacza

1.2.3 Ustawienia napoju

- Wybór składników i kolejność napojów
- Wybór składników
- Moc i ilość
- Ceny
- Opis składnika i napoju
- Wybór: filiżanka / kubek / dzbanek

1.3 Serwis

- Karta SD -1.3.1-
- Kalibracja -1.3.2-
- Diagnostyka -1.3.3-
- Powrót do ustawień fabrycznych

1.3.1 Karta SD

- Kopia zapasowa ustawień
- Importuj ustawienia
- Eksportuj odczyty licznika
- Aktualizuj bazę danych
- Importuj pliki z mediami
- Receptura / Tekst / Firmware

1.3.2 Kalibracja

- Temperatura
- Pompa niskociśnieniowa

1.3.3 Diagnostyka

- Historia błędów
- Historia czyszczenia
- Informacje na temat wersji Firmware'u
- Testy WE/WY -1.3.3.1-

1.3.3.1 Test oprogramowania wewnętrznego

- Test wejściowy
- Test wyjściowy