

Menu structuur

1 Instellen

- Spoelen brewer + mengbeker
- Brewer open/dicht
- Schoonmaakinstructies
- Tellerstanden
- Onderhoud -1.1-
- Machine instellingen -1.2-
- Service -1.3-

1.1 Onderhoud

- Ingrediënthouder(s) vullen
- Reset afvalbakteller
- Vervang het waterfilter
- Ontkalken

1.2 Machine instellingen

- Algemene instellingen -1.2.1-
- Procesinstellingen -1.2.2-
- Drankinstellingen -1.2.3-

1.2.1 Algemene instellingen

- Taalkeuze
- Datum en tijd
- Functies aan / uit zetten
- Intensiteit LCD
- Benaming foutmeldingen

1.2.2 Proces instellingen

- Boilertemperatuur
- Waterhardheid
- Afvalbakteller
- Energiespaarstand
- Schoonmaakbeheer
- Ventilatorsnelheid
- Brewertype

1.2.3 Drankinstellingen

- Drankselectie en volgorde
- Ingrediënten selecteren
- Sterkte en hoeveelheid
- Drankprijzen
- Benaming ingrediënt en drank
- Standaard: kop / beker / kan

1.3 Service

- SD-kaart -1.3.1-
- Kalibratie -1.3.2-
- Diagnose -1.3.3-
- Terug naar fabrieksinstellingen

1.3.1 SD-kaart

- Instellingen veiligstellen
- Importeren instellingen
- Exporteren tellerstanden
- Updaten database
- Importeer mediabestanden
- Recept / Tekst / Firmware

1.3.2 Kalibratie

- Temperatuur
- Lagedruk pomp

1.3.3 Diagnose

- Meldingenhistorie
- Schoonmaak historie
- Firmware versie info
- I/O testen -1.3.3.1-

1.3.3.1 Hardware test

- Input test
- Output test