

# RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

## Dagligen

Mixerenhet

Bryggkammare

Sumpbehållaren

Spillbricka

Utsida

## En gång i veckan

Fläkt

Ingrediens-  
behållare

Kaffebållare

Bönbehållare

Bryggenhet

Insida



## Allmänt:

För att upprätthålla korrekt drift av maskinen ska mixerenheten spolas flera gånger per dag och rengöras dagligen. För att skölja maskinen kan sköljningsprogrammet användas. (Skölj bryggarenhet + mixer i inställningsmenyn)

## Procedur:

1. Stäng behållarens "orange" skiva
2. Ta bort alla slangarna från utloppskonsolen
3. Avlägsna utloppskonsolen
4. Lossa slangen från mixerenheten
5. Vrid fixeringsringen åt vänster
6. Avlägsna mixerenheten och kondenseringsbehållaren
7. Avlägsna mixern
8. Avlägsna förseglingen och dra isär den (3 delar)
9. Rengör axeln, mixerenhetens bas och öppningen till kondenseringsbehållaren
10. Rengör de individuella delarna (säker för diskmaskin)
11. Återmontera mixerenheten i omvänds ordning
12. Uppmärksamma den plana sidan på axeln och mixeröppningen
13. Återanslut tuben från mixerenheten och sätt tillbaka den till öppningen
14. Återanslut alla slangar till utloppskonsolen
15. Öppna behållarens "orange" skiva
16. Aktivera sköljningsprogrammet

## Anmärkning:

Delarna kan rengöras under vattenkranen.



## Allmänt:

Bryggkammaren ska rengöras dagligen.

För att skölja maskinen kan sköljningsprogrammet användas.

(Skölj bryggarenhet + mixer i inställningsmenyn)

## Procedur:

1. Stäng behållarens "orange" skiva
2. Sätt i servicenyckeln
3. Tryck på knappen "Öppna/stäng bryggare" i inställningsmenyn
4. Avlägsna bryggkammaren
5. Rengör bryggkammaren (säker för diskmaskin)
6. Sätt tillbaka bryggkammaren
7. Tryck igen på knappen "Öppna/stäng bryggare"
8. Öppna behållarens "orange" skiva
9. Aktivera sköljningsprogrammet



## *Daglig rengöring: Sumpbehållaren*

### Allmänt:

Sumpbehållaren måste göras rent.

### Procedur:

1. Skär eller riv pappret (ovanför sumplådan)
2. Avlägsna utloppskonsolen
3. Töm sumpbehållaren
4. Rengör sumpbehållaren  
(OBS inte i diskmaskin)
5. Torka sumpbehållaren
6. Sätt tillbaka sumpbehållaren
7. Sumpräknare nollställs ('Underhållsmenyn')

### Anmärkning:

Denna procedur är inte aktuell om du använder sumpgenomföring till avlopp.



**Allmänt:**

Spillbricka behöver tömmas och eller rengöras

**Procedur:**

1. Dra spillbrickan mot dig
2. Avlägsna gallret
3. Töm spillbrickan
4. Rengör spillbrickan (OBS inte i diskmaskin)
5. Rengör gallret
6. Se till att den röda markören är på plats
7. Sätt tillbaka gallret
8. Skjut in spillbrickan i maskinen

**Anmärkning:**

I fall spillbrickan är ansluten till avloppet är veckovis:

- rengöring tillräcklig, beroende på nedsmutsning
- den har begränsad möjlighet att tas ur maskinen



**Allmänt:**

Utsidan av maskinen kan rengöras med en fuktig trasa.

**Procedur:**

1. Stäng av maskinen (pga pekskärmen)
2. Rengör utsidan med en fuktig trasa
3. Sätt på maskinen igen
4. Rengör spillbricksgallret med en fuktig trasa

**Anmärkning:**

Vid rengöring av glaspanelen på framsidan av dörren bör maskinen vara avstängd och inga skurmedel skall användas.



**Allmänt:**

Rengöring av fläkten och höljet är nödvändigt för att bibehålla bra ångutsläpp och för att undvika blockering i ingrediensbehållaren.

**Procedur:**

1. Stäng av maskinen
2. Avlägsna fläktens galler (små modeller) eller öppna fläkten bakåt (breda modeller)
3. Dra försiktigt rotorn från motorn
4. Rengör rotorn (ej säker för diskmaskin)
5. Rengör insidan av höljet med en borste och en fuktig trasa
6. Sätt tillbaka rotorn på motorn
7. Stäng fläkten
8. Sätt på maskinen igen
9. Aktivera sköljningsprogrammet



## *Veckovis rengöring: Ingrediensbehållare*

### Allmänt:

Rengöring av ingrediensbehållaren bör ske varje vecka för att förhindra igensättning.

### Procedur:

1. Stäng behållaren/arna
2. Tag bort behållaren/arna
3. Håll innehållet i en torr skål
4. Tag bort utloppet från behållaren
5. Rengör behållaren och utloppet med en borste  
(OBS Använd inte vatten!)
6. Sätt tillbaka utloppet på behållaren
7. Fyll behållaren
8. Sätt tillbaka behållaren
9. Öppna behållaren
10. Aktivera sköljprogrammet

### Anmärkning:

Undvik vätskor i ingrediensbehållarna.





**Allmänt:**

Rengöring av kaffebehållaren bör ske varje vecka för att undvika hinder och blockeringar.

**Procedur:**

1. Stäng kaffebehållarens "orange" skiva
2. Avlägsna behållaren
3. Håll kaffet i en torr skål
4. Ta bort öppningen från ingrediensbehållaren
5. Rengör ingrediensbehållaren med en borste (inget vatten!)
6. Fyll ingrediensbehållaren med kaffe
7. Sätt tillbaka behållaren
8. Öppna kaffebehållarens "orange" skiva
9. Aktivera sköljningsprogrammet

**Anmärkning:**

Undvik vätskor i kaffebehållare.



**Allmänt:**

Bönbehållaren bör rengöras för att avlägsna feta avlagringar.

**Procedur:**

1. Stäng bönbehållarens "orange" skiva
2. Avlägsna bönbehållaren
3. Håll bönorna i en torr skål
4. Rengör bönbehållaren
5. Fyll på bönbehållaren
5. Avlägsna de lösa bönorna från plattan som behållaren ligger på
7. Sätt tillbaka bönbehållaren till dess korrekta position
8. Öppna bönbehållarens "orange" skiva
9. Aktivera sköljningsprogrammet

**Anmärkning:**

Om du rengör bönbehållaren med vatten ska du se till att alla delar är ordentligt torra innan du fyller på kaffeböner i behållaren igen.



## Allmänt:

Bryggaren ska rengöras varje vecka (ej lämplig för diskmaskin).

Bryggarens rengöringsprocedur kan även användas

(Skölj bryggenheten + mixer i inställningsmenyn).

## Procedur:

1. Stäng alla behållares "orange" skiva
2. Lossa bryggarutloppet från bryggaren, om närvarande även förbikopplingsslangen och utloppskonsolen
3. Riv försiktigt av filterpappret precis innan bryggarenheten
4. Sätt i servicenyckeln
5. Tryck på knappen "Öppna/stäng bryggare" i inställningsmenyn
6. Kasta det använda filterpappret i soptunnan. Avlägsna bryggaren
8. Avlägsna bryggkammaren från bryggaren
9. Avlägsna filterduken
10. Avlägsna filterplattan
11. Tvätta alla delar, inklusive bryggare, i varmt vatten, inte i diskmaskin!  
(vid behov kan ett ej frätande rengöringsmedel användas)
12. Sätt tillbaka alla delar i omvänd ordning
13. Sätt in filterpappret
14. Tryck igen på knappen "Öppna/stäng bryggare"
15. Anslut bryggarens utlopp till bryggaren
16. Anslut bryggarens utlopp till utloppskonsolen
17. Anslut förbikopplingsslangen till bryggarens utlopp
18. Öppna alla behållares "orange" skiva

## Anmärkning:

Använd inte hårda borstar eller hårda redskap för att rengöra filtret.

När du sätter tillbaka bryggenheten kan du med medföljande specialverktyg placera drivaxeln på så sätt att den passar in i kopplingen på maskinens bakre vägg.



**Allmänt:**

Insidan av maskinen bör rengöras varje vecka med en fuktig trasa.

**Procedur:**

1. Stäng alla behållares "orange" skiva
2. Avlägsna behållare
3. Tag ut kaffe- / bönbehållaren ur maskinen
4. Avlägsna sumplådan
5. Torka av maskinens insida med en fuktig trasa
6. Sätt tillbaka ingrediensbehållaren eller -behållarna på ursprunglig position
7. Sätt tillbaka kaffe- / bönbehållaren
8. Sätt tillbaka sumplådan
9. Öppna alla behållares "orange" skiva
10. Aktivera sköljningsprogrammet

