

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Journalier

Unité de mélange

Chambre de filtration et
réservoir (tampon)

Bac à marc

Égouttoir

Extérieur

Hebdomadaire

Ventilateur

(à droite)

Bac produits solubles

Bac à café moulu

Bac à café en grains

Groupe de filtration

Intérieur



Généralités :

Afin d'assurer le fonctionnement correct de la machine, l'unité de mélange doit être rincée plusieurs fois par jour et nettoyée quotidiennement. Pour rincer la machine, utilisez le programme de rinçage. (Rinçage Groupe de filtration + mélangeur dans le 'menu de configuration')

Processus :

1. Fermez l'obturateur 'orange' du ou des bacs
2. Retirez tous les tubes du support de sortie
3. Défaites le tube du système de l'unité de mélange
4. Tournez la bague de fixation vers la gauche
5. Retirez l'unité de mélange et le réservoir
6. Retirez le mélangeur
7. Retirez le joint et écartez les 3 parties
8. Nettoyez l'axe, la base de l'unité de mélange et l'ouverture du réservoir
9. Nettoyez les pièces individuelles (possible au lave-vaisselle)
10. Remontez l'unité de mélange dans l'ordre inverse
11. Faites attention au côté plat de l'axe et à l'ouverture du mélangeur (A)
12. Reconnectez le tube de l'unité de mélange et replacez-le sur la sortie
13. Reconnectez tous les tuyaux sur le support de sortie
14. Ouvrez l'obturateur 'orange' du ou des bacs
15. Activez le programme de rinçage



Remarque :

Les pièces peuvent être nettoyées à l'eau du robinet.



Nettoyage journalier : *Chambre de filtration et réservoir (tampon)*

Généralités :

La chambre de filtration doit être nettoyée tous les jours. Pour rincer la machine, employez le programme de rinçage. (Rinçage Groupe de filtration + mélangeur dans le 'menu de configuration')

Processus :

1. Fermez l'obturateur 'orange' du ou des bacs
2. Placez la clé de service
3. Appuyez sur le bouton Ouvrir/fermer le groupe de filtration dans le menu de configuration
4. Retirez la chambre de filtration
5. Nettoyez la chambre de filtration (possible au lave-vaisselle)
6. Replacez la chambre de filtration
7. Replacez le tube dans le ressort
8. Appuyez de nouveau sur le bouton Ouvrir/fermer le groupe de filtration
9. Ouvrez l'obturateur 'orange' du ou des bacs
10. Activez le programme de rinçage



Généralités :

Le bac à marc doit être nettoyé.

Processus :

1. Coupez ou déchirez le papier (au-dessus de la poubelle)
2. Videz le bac à marc
3. Nettoyez le bac à marc (ne peut être lavé au lave-vaisselle)
4. Assurez-vous que le bac à marc est complètement sec
5. Remplacez le bac à marc
6. Réinitialisez le compteur du bac à marc ('Menu de maintenance')

Remarque :

Cette procédure est annulée si vous utilisez un tuyau d'évacuation.



Nettoyage journalier : Égouttoir

Généralités :

L'égouttoir doit être vidé et/ou nettoyé

Processus :

1. Glissez l'égouttoir vers l'avant
2. Retirez la grille de l'égouttoir
3. Videz l'égouttoir
4. Nettoyez l'égouttoir (ne peut être lavé au lave-vaisselle)
5. Nettoyez la grille de l'égouttoir
6. Vérifiez si le 'flotteur rouge' est toujours en place
7. Remplacez la grille de l'égouttoir
8. Glissez l'égouttoir à l'avant de la machine

Remarque :

Si l'égouttoir est relié à une évacuation fixe :

- un nettoyage hebdomadaire est suffisant (selon la contamination)
- il ne peut pas (ou difficilement) être tiré en avant



Généralités :

L'extérieur de la machine peut être nettoyé avec un chiffon humide

Processus :

1. Mettez la machine hors tension (en raison de l'écran tactile)
2. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide
3. Remettez la machine sous tension
4. Nettoyez la grille de l'égouttoir avec un chiffon humide

Remarque :

La machine doit être mise hors tension et aucun abrasif ne doit être utilisé pour nettoyer la plaque de verre de la porte.



Nettoyage hebdomadaire :

Ventilateur (à droite)

Généralités :

Il est essentiel de nettoyer le ventilateur et son logement pour évacuer correctement la vapeur et éviter les obstructions dans les bacs à ingrédients.

Processus :

1. Mettez la machine hors tension
2. Ouvrez le ventilateur
3. Retirez avec précaution la pale hors du moteur
4. Nettoyez la pale (ne peut être lavée au lave-vaisselle)
5. Nettoyez l'intérieur du logement avec une brosse et un chiffon humide
6. Replacez la pale sur le moteur
7. Fermez le ventilateur
8. Remettez la machine sous tension
9. Activez le programme de rinçage



Nettoyage hebdomadaire : *Bac(s) à produits solubles*

Généralités :

Il est essentiel de nettoyer les bacs à ingrédients une fois par semaine pour éviter les obstructions et bourrages.

Processus :

1. Fermez les sorties en glissant l'obturateur 'orange' vers l'arrière
2. Sortez le ou les bacs à ingrédients de la machine
3. Versez les ingrédients dans un bol sec
4. Détachez la sortie du bac à ingrédients
5. Nettoyez le bac à ingrédients et la sortie avec une brosse (eau interdite!)
6. Remplissez le ou les bacs à ingrédients
7. Replacez le ou les bacs à ingrédients en position correcte
8. Ouvrez la sortie en glissant l'obturateur 'orange' vers l'avant
9. Activez le programme de rinçage

Remarque :

Ne pas utiliser de liquides dans le ou les bacs à ingrédients.



Nettoyage hebdomadaire :

Bac à café moulu

Généralités :

Le nettoyage du bac de café moulu doit être 1 fois par semaine pour éviter bouchages et bourrages.

Procédure :

1. Fermez la glissière 'orange' du bac à café moulu
2. Retirez le bac à café moulu
3. Versez le café FreshBrew dans un récipient propre sec
4. Retirez la sortie du bac à café moulu
5. Nettoyez le bac à café et la sortie avec une brosse (pas d'eau !)
6. Remplissez le bac avec du café moulu
7. Replacez le bac à café moulu
8. Ouvrez la glissière 'orange' du bac à café moulu
9. Activez le programme de rinçage

Remarque :

Ne pas utiliser les liquides dans le bac de café moulu.



Généralités :

Le bac à grains doit être nettoyé afin d'éliminer les dépôts graisseux.

Processus :

1. Fermez le bac à grains en glissant l'obturateur 'orange' vers l'avant
2. Retirez le bac à grains
3. Versez les grains dans un bol sec
4. Nettoyez le bac à grains
5. Remplissez le bac à grains
6. Retirez les grains restés sur la plaque sur laquelle repose le bac à grains
7. Replacez le bac à grains en position correcte
8. Ouvrez l'obturateur 'orange' du bac à grains
9. Activez le programme de rinçage

Remarque :

Si vous nettoyez le bac à grains avec de l'eau, vérifiez que toutes les pièces sont bien sèches avant de remplir de nouveau le bac à grains.



Nettoyage hebdomadaire :

Groupe de filtration

Généralités :

Le groupe de filtration devra être nettoyé chaque semaine (ne peut être lavé au lave-vaisselle). La procédure de nettoyage du groupe de filtration peut aussi être employée (Nettoyage du groupe de filtration dans le 'menu de configuration').

Processus :

1. Fermez la glissière 'orange' de tous les bacs produits
2. Retirez la sortie du groupe de filtration
3. Déchirez avec précautions le filtre papier juste devant le groupe de filtration
4. Placez la clé de service
5. Appuyez sur le bouton 'Ouvrir/fermer groupe de filtration' dans le menu de configuration
6. Faites tomber le reste de filtre papier dans la poubelle
7. Retirez le réservoir (tampon)
8. Retirez le groupe de filtration
9. Retirez la chambre du groupe de filtration
10. Retirez la crépine de filtre
11. Retirez la plaque de filtre
12. Nettoyez toutes les pièces, notamment le groupe de filtration, à l'eau chaude mais pas au lave-vaisselle ! (si nécessaire avec un détergent non corrosif)
13. Remontez toutes les pièces dans l'ordre inverse
14. Placez le filtre papier
15. Appuyez à nouveau sur le bouton 'Ouvrir/fermer groupe de filtration'
16. Reconnectez la sortie du groupe de filtration sur le groupe de filtration
17. Ouvrez la glissière 'orange' de tous les bacs produits

Remarque :

N'utilisez aucun outil dur ou brosse dure pour nettoyer le filtre. En remettant le groupe de filtration à sa place, vous pouvez ajuster le mécanisme à l'aide des outils spéciaux fournis, de manière à ce qu'il s'emboîte parfaitement dans le système d'embrayage situé au fond de la machine.



Généralités :

L'intérieur de la machine doit être nettoyé une fois par semaine avec un chiffon humide.

Processus :

1. Fermez l'obturateur 'orange' de tous les bacs
2. Retirez le ou les bacs
3. Sortez le bac à café moulu de la machine
4. Retirez le bac à marc
5. Nettoyez l'intérieur de la machine avec un chiffon humide
6. Replacez le ou les bacs à ingrédients dans la position d'origine
7. Replacez le bac à grains
8. Replacez le bac à marc
9. Ouvrez l'obturateur 'orange' de tous les bacs
10. Activez le programme de rinçage

