

Menystruktur

1 Konfigurera

- Skölj bryggenheten + mixer
- Rengör bryggenheten
- Rengörings- instruktioner
- Mätarställningar
- Underhåll -1.1-
- Maskininställningar -1.2-
- Service -1.3-
- Mjölkmodulen -1.4-

1.1 Underhåll

- Fyll behållar(na)
- Byte av vattenfilter
- Avkalkning

1.2 Maskininställningar

- Allmänna inställningar -1.2.1-
- Process inställningar -1.2.2-
- Dryckes inställningar -1.2.3-

1.2.1 Allmänna inställningar

- Språkmöjligheter
- Tid och datum
- Sätt funktioner på/av
- Färg för bakgrundsbelysning
- Intensitet LCD
- Ljudvolymen
- Justera felmeddelanden för beteckning

1.2.2 Process inställningar

- Boilertemperatur
- Vattnets hårdhet
- Sumplådsräkneverk
- Energispararläge
- Rengöringshantering
- Fläkthastighet
- Sköljningsinställningar

1.2.3 Dryckes inställningar

- Val av dryck och beställning
- Val av ingrediens
- Styrka och mängd
- Priser
- Benämning ingrediens och dryck
- Standard: 1 kopp / 2 koppar / kanna

1.3 Service

- SD-kort -1.3.1-
- Kalibrering -1.3.2-
- Diagnos -1.3.3-
- Återställ till fabriksinställningar

1.3.1 SD-kort

- Back-up inställningar
- Importera inställningar
- Exportera mätarställningar
- Uppdatera programvaran
- Importera mediafiler
- Datatransmission för analys

1.3.2 Kalibrering

- Temperatur
- Kvarn(ar)
- Lågtryckspump
- Högtryckspump

1.3.3 Diagnos

- Felhistorik
- Rengöringshistorik
- Information av version för fast programvara
- I/O test -1.3.3.1-
- Öppna/stäng bryggenhet snabbt
- Öppna bryggaren långsamt
- Stäng bryggaren långsamt
- Sätt specialfunktioner på/av

1.3.3.1 Hårdvara test

- Inmatningstest
- Utmatningstest

Mjölkmodulen

1.4 Konfigurera

- Maskininställningar
- Rengör mjölkmodulen
- Service

1.4.1 Maskininställningar

- Mätarställningar
- Sätt funktioner på/av
- 'Cleanshot'
- Skölj
- Avkalkning

1.4.2 Service

- I/O test -1.4.2.1-
- Kalibrera mjölkpumpen
- Systemet är trycklös

1.4.2.1 Hårdvara test

- Inmatningstest
- Utmatningstest