

Menystruktur

1 Oppsett

- Skulle brygger og mikseenhet
- Rengjøring av brygger
- Rengjørings instruksjoner
- Telleverk
- Vedlikehold -1.1-
- Maskininnstillinger -1.2-
- Service -1.3-
- Milk modul -1.4-

1.1 Vedlikehold

- Fyll beholder(e)
- Skift ut vannfilteret
- Rens/avkalking

1.2 Maskininnstillinger

- Generelle innstillinger -1.2.1-
- Prosess innstillinger -1.2.2-
- Innstillinger for drikke -1.2.3-

1.2.1 Generelle innstillinger

- Språk
- Dato og klokkeslett
- Sett funksjonene på/av
- Bakgrunnsbelysning
- Styrke LCD
- Lydvolumet
- Innstilling for betegnelse av feilkoder

1.2.2 Prosess innstillinger

- Boilertemperatur
- Vannets hardhet
- Telleverk avfallsbeholder
- Energisparemodus
- Innstillinger for rens/avkalking
- Viftehastighet
- Innstillinger for skylling

1.2.3 Innstillinger for drikke

- Valg av drikk og plassering
- Valg av ingrediens
- Styrke og volum
- Priser
- Betegnelse ingrediens og drikk
- Standard: 1 kopp / 2 kopper / kanne

1.3 Service

- SD-kort -1.3.1-
- Kalibrering -1.3.2-
- Diagnose -1.3.3-
- Nullstill fabrikkinnstillinger

1.3.1 SD-kort

- Back-up innstillinger
- Importer innstillinger
- Eksporter telleverk
- Oppdatere programvare
- Importer mediafiler
- Datatransmisjon for analyse

1.3.2 Kalibrering

- Temperatur
- Kvern(er)
- Lavtrykkspumpe
- Høytrykkspumpe

1.3.3 Diagnose

- Feilhistorikk
- Rensehistorikk
- Programvare-informasjon
- I/O-tester -1.3.3.1-
- Åpne/lukke brygger fort
- Åpne brygger langsomt
- Lukk brygger langsomt
- Sett spesialfunksjonene på/av

1.3.3.1 Komponenttest

- Tilførselstest
- Funksjonstest

Milk modul

1.4 Oppsett

- Maskininnstillinger
- Rengjøring av melk modul
- Service

1.4.1 Maskininnstillinger

- Telleverk
- Sett funksjonene på/av
- 'Cleanshot'
- Skulle
- Rens/avkalking

1.4.2 Service

- I/O-tester -1.4.2.1-
- Kalibrer melk pumpe
- Systemet er trykkløst

1.4.2.1 Komponenttest

- Tilførselstest
- Funksjonstest