

Struttura del menu Segò L



Impostazioni delle bevande

- seleziona ingredienti
- selezione delle bevande
- robustezza e quantità
- modificare il nome dell'ingrediente
- prezzi delle bevande

Configurazione della macchina

- lingua
- data e ora
- menu rapido
- impostazioni del codice PIN
- funzioni speciali
- dispositivo di pagamento

Impostazioni del processo

- temperatura caldaia
- filtro dell'acqua
- modalità risparmio energetico
- contatore cestino rifiuti
- gestione pulizia
- gestione della decalcificazione

Multimedia

- gestione screen saver
- regola sfondo
- modifica le immagini delle bevande
- modifica i nomi delle bevande
- luminosità display
- suono

Manutenzione

- letture del contatore
- risciacquo del sistema del caffè
- pulizia del miscelatore
- decalcifica macchina
 - » decalcifica sistema del caffè
 - » decalcifica sistema del latte
- posizione albero del miscelatore
- sostituire il filtro dell'acqua
- istruzioni di pulizia
- pulizia del sistema del latte
 - » pulizia del sistema del latte
 - » getto d'acqua

Assistenza

- calibrazione
- software e impostazioni
- informazioni sulla macchina
- cronologia errori
- sfiato della pompa ad alta pressione
- mettere la macchina fuori servizio
- test su ingresso
- test su uscita
- cronologia delle pulizie