

Struktura menu Sego L



Ustawienia napojów

- wybierz składniki
- wybór napoju
- moc i ilość
- dostosuj nazwę składnika
- ceny napojów

Ustawienia urządzenia

- język
- data i godzina
- menu skrócone
- ustawienia kodów PIN
- funkcje specjalne
- urządzenie płatnicze

Ustawienia procesów

- temperatura boileru
- filtr wody
- tryb energooszczędny
- licznik pojemnika na odpady
- zarządzanie czyszczeniem
- zarządzanie odkamienianiem

Materiały multimedialne

- zarządzaj wygaszaczem ekranu
- dostosuj tło
- dostosuj obrazy napojów
- dostosuj nazwy napojów
- jasność wyświetlacza
- dźwięk

Maintenance

- odczyty liczników
- płukanie układu kawy
- czyszczenie zaparzacza
- odkamienianie ekspresu
 - » odkamienianie układu kawy
 - » odkamienianie układu mleka
- ustaw wałek zaparzacza
- wymień filtr wody
- wskazówki czyszczenia
- czyszczenie układu mleka
 - » czyszczenie układu mleka
 - » szybkie czyszczenie

Czynności serwisowe

- kalibracja
- oprogramowanie i ustawienia
- informacje dotyczące urządzenia
- historia błędów
- odpowietrzanie pompy wysokociśnieniowej
- zablokuj możliwość korzystania z urządzenia
- test wejść
- test wyjść
- historia czyszczenia