

Menystruktur Sego L



Dryckinställningar

- välj ingredienser
- dryckesval
- styrka och mängd
- justera ingrediensnamnet
- dryckespriser

Maskininställningar

- språk
- tid och datum
- snabbmeny
- säkerhetskodsinställningar
- speciella funktioner
- betalningsenhet

Processinställningar

- kokartemperatur
- vattenfilter
- energisparläge
- sumplåds räkneverk
- rengöringshantering
- avkalkningshantering

Multimedia

- hantera skärmläckare
- justera bakgrunden
- justera dryckesbilderna
- justera dryckesnamnen
- displayens ljusstyrka
- ljud

Underhåll

- mätar-ställningar
- sköljer kaffesystem
- rengör bryggenheten
- kalka av maskin
 - » kalka av kaffesystem
 - » kalka av mjölksystem
- läge bryggenhetens axel
- byt ut vattenfiltret
- rengörings anvisningar
- rengör mjölksystem
 - » mjölksystem rengörs
 - » blixtrengöring

Service

- kalibrering
- programvara och inställningar
- maskin-information
- felhistorik
- ventilation högtryckspump
- ta maskinen ur drift
- inmatningstest
- utmatningstest
- rengöringshistorik