




## En gang daglig




- Plasser en tom kanne



- Sett inn servicenøkkelen




- Trykk på knappen for skylling




- Skylleprogrammet kjører


## Daglig




- Åpne døren og topplokket




- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen




- Åpne døren og topplokket




- Steng utløpet og fjern ingrediensbeholderen




- Fyll ingredienser i ingrediensbeholderen




- Sett inn servicenøkkelen




- Trykk på knappen for åpne/lukke brygger




- Demonter og rengjør bryggekommeret




- Demonter og rengjør mikseenheten




- Rengjør aksling, plate og avtrekk




- Monter mikseenheten




- Sett ingrediensbeholderen tilbake på plass



- Åpne utløpet på ingrediensbeholderen




- Fjern spillbrettet




- Tøm og rengjør spillbrettet


# Ukentlig




1. • Åpne døren og topplokket




2. • Sett inn servicenøkkelen




3. • Steng utløpet og fjern ingrediensbeholderen




4. • Koble fra slangene




5. • Trykk på knappen åpne/lukke. Klipp/riv av og fjern filterpapiret




6. • Fjern bryggeenheten




7. • Demonter bryggekameret, filteret og filterplaten




8. • Rengjør alle deler




9. • Monter bryggeenheten




10. • Sett filterpapiret tilbake. Trykk på knappen åpne/lukke




11. • Monter slangene




12. • Steng utløpet




13. • Fjern bønnebeholderen




14. • Tøm beholderne




15. • Rengjør beholderne




16. • Fyll ingredienser i beholderne og sett de tilbake



17. • Åpne utløpene



18. • Skru av maskinen



19. • Rengjør viftedeksel og vifteblad